

## Wii U/Wiiを接続する

Wii U/Wiiと本機を接続してインターネットに接続します。  
接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

### Wii Uを接続する

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、Wii Uの取扱説明書などを参照してください。

#### 1

電源ボタンを2秒以上長押しする



電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

- ・無線LAN機能がオンになると (無線LAN接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

#### 2

Wii Uメニュー画面から **Wii U本体設定**

#### 3

**インターネット**

#### 4

**インターネットに接続する**

アクセスポイントの検索を開始します。

#### 5

一覧画面から本機の「SSID」を選択

- ・SSIDについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押してロック画面を表示し、(無線LAN接続数アイコン) が表示されていることを確認してください。

#### 6

セキュリティキーを正しく入力し、 **OK**

接続テストが始まります。「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます (例: (無線LAN接続数アイコン) → (無線LAN接続数アイコン))。

- ・セキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

#### 7

**OK**

設定が保存されます。

- ・通常使う接続先に設定するかどうかの確認画面が表示された場合は、必要に応じて設定します。
- ・Wii U本体の更新をするかどうかの確認画面が表示される場合があります。本体更新は必要に応じて行ってください。本体更新の内容や操作については、任天堂のウェブサイトをご確認ください。

## Wiiを接続する

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、Wiiの取扱説明書などを参照してください。

Wiiを本機に接続するには、Wi-Fi通信規格設定を「IEEE802.11 b/g/n」に変更する必要があります。詳しくは、「IEEE802.11b専用の無線LAN端末と接続する」を参照してください。

1

電源ボタンを2秒以上長押しする



電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

- 無線LAN機能がオンになると (無線LAN接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

Wiiメニュー画面から **Wii**

3

Wii本体設定

4

方向キー「▷」を選択して「Wii本体設定2」の画面を表示させ、 **インターネット**

5

接続設定

6

未設定 と表示されている接続先の1つを選択

7

Wi-Fi接続

8

アクセスポイントを検索

9

一覧から本機のSSIDを選択

- SSIDについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。
- 本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- 本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押してロック画面を表示し、 (接続数アイコン) が表示されていることを確認してください。

10

セキュリティキーを正しく入力し、 **OK**

- セキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

11

**OK**

設定が保存されます。

12

**OK**

接続テストが始まります。「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます (例: (無線LAN接続数アイコン) → (無線LAN接続数アイコン))。

## ! SSID (ネットワーク名)、セキュリティキー (WPAキーまたはWEPキー) について

SSIDとセキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用して

ください。  
本機の工場出荷時状態におけるSSIDは、「301HWa-」または「301HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。